

|                  |        |         |                   |
|------------------|--------|---------|-------------------|
| المركبة / اللوحة | السائق | التاريخ | قراءة العداد (كم) |
|------------------|--------|---------|-------------------|

## الهيكل الخارجي

|                                                |                                                                  |                                                   |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| لا توجد صدمات أو خدوش أو أضرار جديدة في الهيكل | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | مستوى زيت المحرك بين الحدين الأدنى والأقصى        | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| الزجاج الأمامي والنوافذ نظيفة وخالية من الشروخ | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | مستوى سائل التبريد سليم (يُفحص والمحرك بارد فقط)  | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| المرآيا سليمة ونظيفة ومضبوطة                   | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | مستوى زيت الفرامل سليم                            | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| المساحات تعمل وشفراتها بحالة جيدة              | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | خزان ماء المساحات ممتلئ                           | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| اللوحات مثبتة ونظيفة وواضحة                    | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | لا توجد تسريبات أسفل المركبة أو في حجرة المحرك    | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| الأبواب والأقفال وصندوق الحمولة تُغلق بإحكام   | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | السيور والخرطوم خالية من التشققات أو التلف الظاهر | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |

## الإطارات والعجلات

|                                                    |                                                                  |                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ضغط الإطارات مضبوط (يُقاس والإطار بارد)            | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | دواسة الفرامل متماسكة وليست رخوة                 | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| عمق النقشة كافٍ ومتساوٍ على عرض الإطار             | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | المركبة تتوقف باستقامة دون انحراف أو أصوات       | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| لا توجد قطوع أو انتفاخات أو تشققات في جوانب الإطار | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | فرامل اليد تثبت المركبة                          | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| صواميل العجلات موجودة ومحكمة الربط                 | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | التوجيه يستجيب طبيعيًا دون خلوص زائد             | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| الإطار الاحتياطي منفوخ وصالح للاستخدام             | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | لا تظهر لمبات تحذير في لوحة العدادات بعد التشغيل | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |

## الأنوار والإشارات

|                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الأنوار الأمامية تعمل على الوضعين العالي والمنخفض | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | أحزمة الأمان تعمل وسليمة                   | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| أنوار الفرامل تعمل                                | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | طفاية الحريق موجودة ومعبأة وسارية الصلاحية | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| الإشارات الجانبية وأنوار التحذير (الفلشر) تعمل    | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | حقيبة الإسعافات الأولية موجودة ومكتملة     | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| الأنوار الخلفية وأنوار الرجوع وإضاءة اللوحة تعمل  | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | مثلث التحذير موجود في المركبة              | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| آلة التنبيه (الكلاكس) تعمل                        | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق | الرافعة (الكريك) ومفتاح العجل موجودان      | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| التكييف يعمل                                     | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| المقصورة نظيفة ولا توجد أغراض سائبة قرب الدواسات | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |

المستندات

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| رخصة السيارة / الاستثمار موجودة وسارية  | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| رخصة القيادة سارية ومناسبة لفئة المركبة | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| وثيقة التأمين موجودة وسارية             | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |
| تسجيل قراءة العداد                      | <input type="checkbox"/> سليم <input type="checkbox"/> غير مطابق |

أمثلة عامة — اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة ولوائح بلدك.